Variobase®



BA = высота абатмента,
ВД = высота десны,
Ø = диаметр

Variobase® для коронок, BA 5.5 мм



ВД	Ø 3.8 мм (RB/WB)	Ø 4.5 мм (RB/WB)
1.5 мм	062.4934	062.4944
2.5 мм	062.4935	062.4945
3.5 мм	062.4936	062.4946

Выгораемые коплачки для Variobase® для коронок



Ø 3,8 мм (RB/WB)	Ø 4.5 мм (RB/WB)
065.0014	065.0015

Базальный винт



065.0036

Variobase® для коронок AS, BA 5.5 мм



ВД	Ø 4,5 мм (RB/WB)
1.5 мм	062.4972

Выгораемые колпачки для Variobase® для коронок AS



Ø 4,5 мм (RB/WB)
065.0018

Базальный винт AS



065.0037

Цилиндрический Variobase® для мостов и балок, BA 3.5 мм



ВД	Ø 4.5 мм (RB/WB)
1.5 мм	062.4961

Выгораемые колпачки для цилиндрического Variobase® для мостов и балок



Ø 4.5 мм (RB/WB)
065.0017, 065.0017V4

Базальный винт



065.0036

Variobase® для коронок, BA 5.5 мм



ВД	Ø 5.5 мм (WB)
0.75 мм	062.4953
1.5 мм	062.4954
2.5 мм	–
3.5 мм	

Выгораемый колпачки для Variobase® для коронок



Ø 5.5 мм (WB)
065.0016

Базальный винт



065.0036

Variobase® для коронок AS, BA 5.5 мм



ВД	Ø 5.5 мм (WB)
1.5 мм	062.4971

Выгораемые колпачки для Variobase® для коронок AS



Ø 5.5 мм (WB)
065.0019

Базальный винт AS



065.0037