Variobase® для одиночных коронок, включая винт 025.2900



AH	3.5 мм	5.5 мм
GH 1 мм	025.2921	022.0027
GH 2 мм	022.0102	022.0106
GH 3 мм	022.0104	022.0108

Variobase® C, включая винт 025.2900



AH 4.7 мм GH 1 мм
022.0043

Variobase® AS для одиночных коронок, включая винт 025.0053



GH 1 мм	AH 3.5 мм	AH 5.5 мм
	022.0084	022.0093

Variobase® для мостов и балок, включая винт 025.2926




AH 3.5 мм GH 1 мм
022.0110

Variobase® для мостов и балок, включая винт 025.2926



AH 3.5 мм GH 1 мм
022.0000



Выгораемые колпачки для Variobase® для одиночных коронок

AH 3.5 мм	AH 5.5 мм
023.2756	023.0018
023.2756-04	023.0018V4

Выгораемые колпачки для Variobase® для одиночных коронок AS

023.0025

Выгораемые колпачки для Variobase® (022.0000) для мостов и балок



023.0006 023.0006V4

Основной винт



025.2926

Основной винт